

ENDOMECA

Endoscopes Industriels et Systèmes de Vision

FIBROSCOPES STANDARDS

Diamètre de 2.4 à 8 mm

Longueur de 400 à 6000 mm

Résolution de 6 000 à 18 000 points

Transmission de l'image par fibres de verre

Option porte miroir

Béquillage de 2 à 4 positions.



Construction de la référence

FAMILLE	DIAMETRE	L.UTILE	Béquillage	CHAMP
FSK	035	0400	2P	070
FSK=Fibroscope	035=Diam 3.5 mm	0400 = 400 mm	2P = haut / bas	070 = 70°

La gamme

Ø mm	Béquillage ↓	Longueur en mm										Résolution points	Champ
		400	700	1000	1300	1500	2000	2750	3000	4500	6000		
2.4	2	✓	✓	✓	✓							6000	45
3.5	2		✓	✓	✓	✓						8000	50
4	2			✓	✓	✓	✓					11500	50
6	2			✓		✓	✓	✓	✓			12000	60
6	4			✓		✓	✓	✓	✓			12000	60
8	4			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	16000	60
Haute résolution													
4	2			✓	✓	✓						16000	50
5	2		610									18000	50
Eclairage UV													
3.5	2			✓								8000	50
4	2			✓								11500	50
6	2			✓								12000	60
8	4			✓								16000	60

En option porte miroir vision 90° pour modèles diamètre 4, 6 et 8 mm

Béquillage : 2 positions 120° ; 4 positions D/G 100° H/B 130° Gaine tungstène

A utiliser dans le cas de passages sinueux ou l'endoscope rigide n'est pas utilisable, le béquillage du bout de la sonde permet de "balayer" la zone à observer. Quand le béquillage est impossible (tube étroit) le miroir à 90° (en option) permet la vision latérale. Reprise sur vidéo possible.

ENDOMECA

Jean-Jacques Meunier

11 av du Pussané - 44500 La Baule - Tel : 02.40.15.35.64 – Fax : 02.72.64.98.00 – meunier.jj@wanadoo.fr